

Oberer Anschlussraum dient:

- für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler
- nicht als Stromkreisverteiler selbst, ausgenommen z. B. Kellerbeleuchtung
- zum Einbau von Kundenrelais (z. B. Wärmepumpe)

Stromkreisverteiler im Schrank nur bei Einkundenanlagen und für Gemeinschaftseinrichtungen

