



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>F1</b> Zählervorsicherung/SH-Schalter</p> <p><b>F2</b> Steuersicherung (10 A, 25 kA)</p> <p><b>F11</b> Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6 A)</p> <p><b>K3</b> Kundenrelais Raumheizung</p> <p><b>K4</b> Kundenrelais Warmwasserspeicher</p> <p><b>K5</b> Kundenrelais Freigabe 8 h bei NT</p> <p><b>K6</b> Tagnachladung 4 h bei HT</p> <p><b>K31</b> Freigabeschütz Raumheizung (kann entfallen bei Wärmepumpen mit integriertem Sperrkontakt („EVU-Kontakt“))</p> <p><b>K51</b> Ladeschutz Vollspeicher-Heizung</p> | <p><b>P1</b> Zähler: allgemeine Verbraucher</p> <p><b>P2</b> Zähler: lastgeschaltete Verbraucher</p> <p><b>P3</b> TSG (Tarifsteuergerät)</p> <p><b>R1</b> Tarifschaltung für Allgemein (HT/NT)</p> <p><b>R2</b> Tarifschaltung für Raumheizung/Warmwasser</p> <p><b>R3</b> Freigabe Raumheizung, WP 20 h/Tag (EIN), max. Sperrzeit 4 x 1 h/Tag (AUS)</p> <p><b>R4</b> Freigabe Warmwasserspeicher, 4 h im NT</p> <p><b>R5</b> Freigabe 8 h bei NT</p> <p><b>R6</b> Tagnachladung 4 h bei HT</p> <p><b>Q3</b> Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.)</p> <p><b>X1</b> Tarifsteuerklemme (7polig)</p> <p><b>X2</b> Steuerklemme (7polig, plombierbar)</p> <p><b>X3</b> Hauptleitungsabzweigungsklemme</p> |
|---|--|